

Fiche d'aide pour la connexion entre les lunettes

et la tablette

Dans le cas où vous rencontreriez un problème de connexion et de fonctionnement des lunettes, en dernier recours, suivez les étapes indiquées ci-après :

Établir la connexion entre la tablette et les lunettes :

- ✓ Connecter la tablette à internet via le WIFI ;
- ✓ Télécharger l'application HoloLens via le store Microsoft ;
- ✓ Mettre l'application en raccourci sur le bureau de la tablette ;
- ✓ Brancher le routeur ;
- ✓ Déconnecter la tablette du WIFI ;
- ✓ Connecter la tablette au routeur en cochant la case « connexion automatique » ;
- ✓ Ouvrir l'application HoloLens sur la tablette ;
- ✓ Entrer l'adresse IPV4 de la lunette ;
- ✓ Pour récupérer l'adresse IPV4 de la lunette, allumer la lunette la lunette ce connecte au routeur – ouvrir les paramètres WIFI – cliquer sur le WIFI connecté – cliquer sur propriété – faire défiler jusqu'à voir IPV4 (ex : 10.0.0.3);
- ✓ Entrer l'adresse IPV4 dans l'application de la lunette sur la tablette ;
- ✓ Entrer nom et mot de passe présent sur le routeur (ex : HOLOFIRE028) Mot De Passe : Wotan123 puis validé ;
- ✓ L'application doit passer en bleu ;
- ✓ ATTENTION : si l'opération ne fonctionne pas, cliquer sur reset credentials ;
- ✓ Un code PIN s'affiche dans la lunette ;
- ✓ Entrer le code PIN dans la tablette ;
- ✓ Valider les mots de passes ;
- ✓ Cliquer sur entrer.

BALDR innovation 5 bis avenue Marcel Proust – 28000 Chartres Siret n° 90946692200012 – capital de 5000 euros. Contact : www.baldr-innovation.fr



BALDR innovation 5 bis avenue Marcel Proust – 28000 Chartres Siret n° 90946692200012 – capital de 5000 euros. Contact : www.baldr-innovation.fr

02/01/2023